

Инструкция по эксплуатации

Электропроводка 230 В - 500 Вт

Перед использованием

В целях профилактики пожара устройство должно быть всегда расположено так, чтобы сохранялась минимальная дистанция 10 см от устройства к поверхности стены. Также следует позаботиться о беспрепятственной циркуляции воздуха. Устройство следует расположить на теплостой поверхности и нельзя использовать вблизи других источников тепла.

Первый запуск

Пожалуйста, проверьте сперва, соответствуют ли показатели напряжения на маркировке Вашей электропроводке.

Перед установкой прогрейте устройство около 5 минут, не одевая резервуар. Таким образом Вы предадите изоляции пластин её оптимальные защитные свойства. Пожалуйста, не беспокойтесь о редких лёгких появлениях дыма. Не используйте устройство без присмотра и с пустой ёмкостью для блюд.

Указания по безопасности

При использовании появляются горячие поверхности. Поэтому учитывайте опасность возникновения пожара при контакте с устройством. Соединительный провод, а также соседние электроприборы не должны соприкасаться с горячими деталями устройства. Дети не в силах распознать угрозу, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому никогда не позволяйте детям находиться рядом с работающими электроприборами без присмотра.

Жиры и масла могут перегреваться или воспламеняться, поэтому будьте предельно осторожны с ними. Также не допускайте использования устройства без присмотра. Безопасное выключение осуществляется путём вытаскивания штекера из сети. Всегда сохраняйте сухость нагревательной пластины, влажность и испарения приводят к коррозии. Не погружайте устройство в воду с целью очистки и обратите внимание на то, что снизу нельзя допускать попадания пара или воды. Устройство нельзя использовать вместе с любого рода паровой установкой. При желании можно протереть влажным платком холодные нагревательную пластину и корпус. Электроприбор соответствует специальным правилам техники безопасности. Если устройство или проводка повреждены, то штекер нужно немедленно вынуть из сети. Ремонт разрешается делать только с привлечением специалистов. Из-за непрофессионального ремонта могут возникнуть значительные угрозы здоровью и безопасности пользователя. Не используйте устройство в качестве обогревателя помещений. Нецелевое использование или пренебрежение инструкцией по эксплуатации ведут к потере гарантии.

Утилизация

Этот продукт по истечению срока годности согласно Закону о электротехнике нельзя утилизировать как обычный домашний мусор. Поэтому обратитесь, пожалуйста, бесплатно в коммунальную службу (например, завод по переработке отходов) для утилизации электрических и электронных устройств. О возможностях утилизации проконсультируйтесь в Вашей муниципальной или городской администрации.

ВНИМАНИЕ

**ПОЖАЛУЙСТА, НЕ МОЙТЕ УСТРОЙСТВО В
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ!!!
ГИДРАВЛИКА ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ!!!!**

12399

Инструкции по эксплуатации / Пароварка «Пуля»

- перед первым использованием, пожалуйста, очистите ёмкость для блюд;
- наполните большую кастрюлю тёплой водой (до уровня около 2,5 см);
- кастрюлю можно ставить на плиту любого вида (включая индукционную);
- когда вода закипает, можно вставить ёмкость для блюд;
- по специальному каналу конденсированная вода попадает с крышки обратно в резервуар для воды.

**ОСТОРОЖНО: ДЕРЖИТЕ ГОРЯЧУЮ КАСТРЮЛЮ ВДАЛИ
ОТ ДЕТЕЙ!!!!**

Приятного использования!