

Модель номер: X82128-1, X823128-1 Артикул № _____

Инструкция по эксплуатации

МАРМИТ

Спецификация:

Объем: нагревная ёмкость вмещает одну полноразмерную гастроёмкость или две полуразмерные гастроёмкости глубиной в 65мм.

Напряжение: 220 ~ 240В AC

Сила тока: 1,8-1,9 АМПС

Потребление энергии: 420 ~ 500 Ватт

Мармит работает по принципу водяной бани. Водяная рубашка нагревается при помощи электричества, что позволяет еде оставаться тёплой.



1) **КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ** – Когда вода достигает предустановленной температуры, нагрев автоматически выключается. Когда температура воды опускается до 10*С, нагрев автоматически включается снова. Когда регулятор контроля температуры до отказа повернут по часовой стрелке, температура нагрева максимальна. При максимальной температуре нагрева температура воды в нагревной ёмкости достигает в среднем 85°С. В этом случае вы можете наблюдать исходящий от гастроёмкости пар. При необходимости вы можете уменьшить температуру. Перегрева воды помогает избежать термостат, автоматически отключающий подогрев воды при температуре, превышающей 118°С.

2) **СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР** – Когда вода нагревается, в действие приходит световой индикатор. Когда вода достигает предустановленной температуры, питание и световой индикатор автоматически отключаются.

3) **УРОВЕНЬ ВОДЫ** – Наполните нагревную ёмкость водой до установленной отметки. Убедитесь, что нагревательный элемент полностью находится под водой. Для ускорения подогрева рекомендуется использовать горячую воду. При использовании холодной воды подождите 30 минут, чтобы дать воде нагреться.

ВНИМАНИЕ!!

- Водонагревная ёмкость сделана из жаропрочного полипропилена. Она предназначена для нагрева воды при помощи электричества, использование любого другого источника тепла запрещено. Никогда не используйте открытый огонь или духовой шкаф для нагрева ёмкости, так как это вызовет поломку оборудования и может привести к аварии.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Заполняйте прибор водой до установленной отметки. Никогда не используйте прибор без воды.
- Не заполняйте емкость с водой выше установленной отметки.
- Воспользуйтесь помощью квалифицированного электрика в случае, если к розетке подключено несколько мармитов.
- Данный прибор должен быть заземлен. Он предназначен только для использования в помещении.
- Утилизация:
Утилизируйте прибор в соответствии с местными и государственными законами (если таковые есть), принимая во внимание правила утилизации электронных отходов.
- Этим прибором не следует пользоваться лицам (в том числе детям) с ограниченными физическими и психическими возможностями, а также лицам с недостаточным опытом пользования, кроме тех случаев, когда их инструктирует и их действиями руководит лицо, берущее на себя всю ответственность за их безопасность.
- К прибору не следует подпускать детей.